

FOTO: Sezonul INCENDIILOR cauzate de coșurile de fum. Casă în flăcări la Costești





Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “General Magheru” al județului Vâlcea au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs, în această seară, la acoperișul unei locuințe din comuna Costești. Izbucnirea incendiului a fost anunțată în jurul orei 18.30, iar pentru stingerea acestuia au fost trimise la fața locului două echipaje de stingere cu apă și spumă.

Până la lichidarea flăcărilor, a ars structura din lemn a acoperișului cu învelitoare din șită, pe circa 100 de mp., la nivelul mansardei, precum și elemente de mobilier existente în interior.

După aproape trei ore de eforturi, pompierii militari, în colaborare cu membrii SVSU din localitate, au reușit să stingă incendiul.

Cercetările preliminare efectuate la fața locului arată că flăcările s-ar fi declanșat în urma scânteilor rezultate de la coșul pentru evacuarea fumului, neizolat față de materialele combustibile din componența acoperișului.

Având în vedere faptul că în sezonul rece, majoritatea incendiilor au drept punct de plecare sistemele de încălzire a locuințelor, la exploatarea sobelor, cu sau fără acumulare de căldură și a mașinilor și aparatelor de încălzit și de gătit trebuie respectate următoarele reguli :

- materialele sau elementele combustibile situate în fața focarelor și cenușarelor vor fi la distanță de minimum 1,25 m față de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;
- în încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depășească consumul pentru 24 ore;
- depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1,00 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
- este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;
- în fața ușiței de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
- înainte de utilizare, sobele și coșurile de fum trebuie verificate amănunțit, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare;
- nu este admisă utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;
- în timpul funcționării sobelor, ușițele focarului și cenușarului trebuie menținute închise;
- este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
- se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
- nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător (cocs de furnal);
- cenușa se va evacua periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se vor stinge resturile de jar;
- se interzice funcționarea sobelor supraîncălzite;